

# Ladevorgang an einer Wechselstromladesäule

## Authentifizieren, aufladen, abfahren

- An der gesperrten Ladesäule mit RFID-Medium des Ladekartenanbieters **(1)** anmelden, indem Sie dieses vor das RFID Symbol halten. Nach erfolgreicher Autorisierung ist die Ladesäule ladebereit und die Steckdosen werden freigegeben.
- Stecken Sie das Ladekabel **(2)** wahlweise auf der linken oder rechten Seite ein.
- Verbinden Sie jetzt das Ladekabel mit Ihrem Elektrofahrzeug **(3)**. Sobald die Verbindung zwischen Fahrzeug und Ladesäule hergestellt ist, wird das Ladekabel verriegelt und der Ladevorgang gestartet **(4)**.
- Beenden Sie den Ladevorgang, indem Sie Ihre RFID-Karte wieder vor das RFID Symbol halten **(5)**. Der Stecker wird entriegelt.
- Der Stecker am Elektrofahrzeug kann nun gezogen werden **(6)**. Ziehen Sie den Stecker aus der Ladestation **(7)**.

